

メーカー	種別	機種名	LTE	SIMカードサイズ	テザリング	アンテナピクト	音声通話	動作確認時のバージョン
Apple	スマートフォン	iPhone X SIMフリー版/au版 /SoftBank版	○	nanoSIM	×	○	◎	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 構成プロファイルをインストールするまでは「圏外」になりデータ通信・音声通話・SMSが利用できません。 ※SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1902 で確認</p>							
Apple	スマートフォン	iPhone 8 SIMフリー版/au版 /SoftBank版	○	nanoSIM	×	○	◎	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 構成プロファイルをインストールするまでは「圏外」になりデータ通信・音声通話・SMSが利用できません。 ※SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1906 で確認</p>							
Apple	スマートフォン	iPhone 8 Plus SIMフリー版/au版 /SoftBank版	○	nanoSIM	×	○	◎	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 構成プロファイルをインストールするまでは「圏外」になりデータ通信・音声通話・SMSが利用できません。 ※SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1898 で確認</p>							
Apple	スマートフォン	iPhone 7 SIMフリー版/au版 /SoftBank版	○	nanoSIM	×	○	◎	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 構成プロファイルをインストールするまでは「圏外」になりデータ通信・音声通話・SMSが利用できません。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1779 で確認</p>							
Apple	スマートフォン	iPhone 7 Plus SIMフリー版/au版 /SoftBank版	○	nanoSIM	×	○	◎	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 構成プロファイルをインストールするまでは「圏外」になりデータ通信・音声通話・SMSが利用できません。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1785 で確認</p>							
Apple	スマートフォン	iPhone SE SIMフリー版/au版 /SoftBank版	○	nanoSIM	×	○	◎	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 構成プロファイルをインストールするまでは「圏外」になりデータ通信・音声通話・SMSが利用できません。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1723 で確認</p>							
Apple	スマートフォン	iPhone 6s SIMフリー版/au版 /SoftBank版	○	nanoSIM	×	○	◎	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 構成プロファイルをインストールするまでは「圏外」になりデータ通信・音声通話・SMSが利用できません。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1688 で確認</p>							
Apple	スマートフォン	iPhone 6s Plus SIMフリー版/au版 /SoftBank版	○	nanoSIM	×	○	◎	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 構成プロファイルをインストールするまでは「圏外」になりデータ通信・音声通話・SMSが利用できません。 ※au版、SoftBank版はSIMロックの解除が必要です。 モデル番号 A1687 で確認</p>							

Apple	スマートフォン	iPhone 6 SIMフリー版	○	nanoSIM	×	○	◎	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 構成プロファイルをインストールするまでは「圏外」になりデータ通信・音声通話・SMSが利用できません。 モデル番号 A1586で確認</p>							
Apple	スマートフォン	iPhone 6 Plus SIMフリー版	○	nanoSIM	×	○	◎	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 構成プロファイルをインストールするまでは「圏外」になりデータ通信・音声通話・SMSが利用できません。 モデル番号 A1524で確認</p>							
Apple	タブレット	9.7インチiPad SIMフリー版	○	nanoSIM	○	○	—	iOS 11.3.1 (15E218)
	<p>※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1954で確認</p>							
Apple	タブレット	12.9インチiPad Pro(第2世代) SIMフリー版	○	nanoSIM	×	○	—	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1671で確認</p>							
Apple	タブレット	10.5インチiPad Pro SIMフリー版	○	nanoSIM	×	○	—	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1709で確認</p>							
Apple	タブレット	iPad(第5世代) SIMフリー版	○	nanoSIM	×	○	—	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1823で確認</p>							
Apple	タブレット	9.7インチiPad Pro SIMフリー版	○	nanoSIM	×	○	—	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1674で確認</p>							
Apple	タブレット	12.9インチiPad Pro(第1世代) SIMフリー版	○	nanoSIM	×	○	—	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1652で確認</p>							
Apple	タブレット	iPad mini 4 SIMフリー版	○	nanoSIM	×	○	—	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1550で確認</p>							
Apple	タブレット	iPad mini 3 SIMフリー版	○	nanoSIM	×	○	—	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1600で確認</p>							
Apple	タブレット	iPad Air 2 SIMフリー版	○	nanoSIM	×	○	—	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※SMSの送受信はできません。 ※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。 モデル番号 A1567で確認</p>							

Apple	タブレット	iPad mini 2 SIM フリー版	○	nanoSIM	○	○	—	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※SMSの送受信はできません。</p> <p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。</p> <p>「設定」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信のオプション」－「LTE回線を使用」が「OFF」の場合テザリングを利用する場合は、構成プロファイルのインストール後に、「設定」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信」で確認</p>							
Apple	タブレット	iPad Air SIMフ リー版	○	nanoSIM	○	○	—	iOS 11.3.1 (15E302)
	<p>※SMSの送受信はできません。</p> <p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。</p> <p>「設定」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信のオプション」－「LTE回線を使用」が「OFF」の場合テザリングを利用する場合は、構成プロファイルのインストール後に、「設定」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信」で確認</p>							
Apple	タブレット	iPad(第4世代) SIMフリー版	○	microSI M	○	○	—	iOS 10.3.3 (14G60)
	<p>※SMSの送受信はできません。</p> <p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。</p> <p>「設定」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信のオプション」－「LTE回線を使用」が「OFF」の場合テザリングを利用する場合は、構成プロファイルのインストール後に、「設定」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信」で確認</p>							
Apple	タブレット	iPad mini SIMフ リー版	○	nanoSIM	○	○	—	iOS 9.3.5 (13G36)
	<p>※SMSの送受信はできません。</p> <p>※APNの設定に構成プロファイルのインストールが必要です。</p> <p>「設定」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信のオプション」－「LTE回線を使用」が「OFF」の場合テザリングを利用する場合は、構成プロファイルのインストール後に、「設定」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信」－「モバイルデータ通信」で確認</p>							
HTC	スマートフォン	HTC J butterfly HTV31	○	nanoSIM	○	○	◎	1.00.970.16 CL552628 release-keys
※SIMロックの解除が必要です。								
LGエレクトロニクス	スマートフォン	isai vivid LGV32	○	nanoSIM	○	○	◎	LMY47D
※SIMロックの解除が必要です。								
SHARP	スマートフォン	AQUOS SERIE mini SHV33	○	nanoSIM	○	○	◎	01.00.01
※SIMロックの解除が必要です。								
SAMSUNG	スマートフォン	Galaxy A8 SCV32	○	nanoSIM	○	○	◎	LMY47X.SCV32KDU1 AOL5
※SIMロックの解除が必要です。								
※APNタイプに「default,supl,dun」と入力することでテザリング可能となることを確認しました。								
ソニーモバイルコ ミュニケーションズ	スマートフォン	Xperia Z4 SCV31	○	nanoSIM	○	○	◎	28.0.D.6.136
※SIMロックの解除が必要です。								
京セラ	スマートフォン	Qua phone KYV37	○	nanoSIM	○	○	◎	100.0.2210
※SIMロックの解除が必要です。								
京セラ	スマートフォン	DIGNO rafre KYV36	○	nanoSIM	○	○	◎	100.0.2210
※SIMロックの解除が必要です。								
京セラ	スマートフォン	TORQUE G02 KYV35	○	nanoSIM	○	○	◎	201.0.1f00
※SIMロックの解除が必要です。								
京セラ	スマートフォン	URBANO V02 KYV34	○	nanoSIM	○	○	◎	100.2.2300
※SIMロックの解除が必要です。								

メーカー	種別	端末	LTE	SIMカードサイズ	テザリング	アンテナピクト	音声通話	動作確認時のバージョン
ASUS	スマートフォン	ZenFone 4 Max Pro ZC554KL	○	nanoSIM nanoSIM	○	○	◎	NMF26F.WW_Phone1 4.2016.1803.2331- 20180329071001083_ 201708140004
OPPO	スマートフォン	R11s	○	nanoSIM nanoSIM	○	○	◎	CPH1719EX_11_A.11_ 180119
I-O DATA	M2Mルータ	UD-LT1	○	標準SIM	○	○	—	1.1.2
	アンテナピクトは、ブラウザから設定画面にアクセスし、「ステータス」→「4G/3Gステータス」からご確認ください							
Microsoft	タブレット	Surface Pro LTE Advanced	○	nanoSIM	○	○	—	Windows 10 Pro
	「サインイン情報の種類」は「PAP」または「CHAP」を選択してください。							
日本HP	スマートフォン	Elite x3	○	nanoSIM	○	○	◎	10.0.14393.189

IPv6接続確認済み端末一覧

[以下の端末は、IPv6による接続を確認しています。](#)

[ALCATEL SHINE LITE 5080F ^{*1}]
[ALCATEL IDOL4 6055D ^{*1}]
[ASUS ZenFone 4 Selfie ZD553KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone 4 Max ZC520KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone 4 カスタマイズモデル ZE554KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone 4 Pro ZS551KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone 4 ZE554KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone 4 Selfie Pro ZD552KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone Live ZB501KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone AR ZS571KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone Zoom S ZE553KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone 3 Max ZC553KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone 3 Laser ZC551KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone 3 ZE520KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone Go ZB551KL ^{*1}]
[ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL ^{*1}]
[I-O DATA UD-LT1]
[Motorola Moto G5s Plus XT1805 ^{*1}]
[NECプラットフォームズ Aterm HT100LN SW ^{*2}]
[NECプラットフォームズ Aterm MR05LN ^{*2}]
[NECプラットフォームズ Aterm MR04LN ^{*2}]
[HTC J butterfly HTV31 ^{*1}]
[LGエレクトロニクス isai vivid LGV32 ^{*1}]
[Microsoft Surface Pro LTE Advanced]
[Motorola Moto X4 XT1900-2 ^{*1}]
[Motorola Moto G5s XT1797 ^{*1}]
[Motorola Moto G5s Plus XT1805 ^{*1}]
[OPPO R11s]
[SHARP AQUOS R compact SH-M06^{*1}]
[SHARP AQUOS sense lite SH-M05^{*1}]
[SHARP AQUOS SH-M04-A^{*4}]
[SHARP AQUOS SERIE mini SHV33 ^{*1}]
[SAMSUNG Galaxy A8 SCV32 ^{*1}]
[Trinity NuAns NEO [Reloaded]]
[ZTE Blade V8^{*1}]
[ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia Z4 SOV31 ^{*1}]
[京セラ Qua phone KYV37 ^{*1}]
[京セラ DIGNO rafre KYV36 ^{*1}]
[京セラ TORQUE G02 KYV35 ^{*1}]
[京セラ URBANO V02 KYV34 ^{*1}]
[富士通 arrows M04 ^{*1}]
[富士通 arrows M03 ^{*1}]
[富士通 arrows M02 ^{*1}]
[富士通 Si-L10 ^{*1}]
[日本HP Elite x3^{*1}]

※1: 「モバイルネットワーク」からIIJmioのAPN設定の「APNプロトコル」を「IPv6」または「IPv4/IPv6」に設定し、保存することでIPv6での接続が可能です。
IPv6アドレスを取得できない場合は、「モバイルデータ」のOFF/ON（切断・再接続）や、端末の再起動をお試しください。

※2: 「接続先設定」画面で、「接続方式」を「IPv6」または「IPv4/v6」に設定し、保存することでIPv6での接続が可能です。

※3: [IPv6接続の際、IPv6のDNSサーバは自動で設定されません。必要に応じて手動で設定してください。](#)
[IPv6のDNSサーバはサービス詳細情報でご確認ください。](#)

※4: 「モバイルネットワーク」からIIJmioのAPN設定の「APNプロトコル」を「IPv6」に設定し、保存することでIPv6での接続が可能です。
IPv6アドレスを取得できない場合は、「モバイルデータ」のOFF/ON（切断・再接続）や、端末の再起動をお試しください。

※5: 「モバイルネットワーク」から新規にAPN設定を作成し、その際に「APNプロトコル」を「IPv6」または「IPv4/IPv6」に設定し、保存することで
IPv6での接続が可能です。IPv6アドレスを取得できない場合は、「モバイルデータ」のOFF/ON（切断・再接続）や、端末の再起動をお試しください。